## Ligar a uma televisão e reproduzir os vídeos

Pode ligar este aparelho a uma televisão para a reprodução. Seleccione a forma mais adequada de ligar a uma televisão com base na imagem a visualizar (imagem 3D/2D).

• Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.

## Exibições estranhas na televisão

Problema	Acção
As imagens não são visualizadas correctamente na televisão.	<ul> <li>Desligue o cabo e ligue-o novamente.</li> <li>Desligue e volte a ligar este aparelho.</li> <li>As imagens podem não aparecer correctamente quando a carga restante na bateria é fraca. Use um adaptador de CA.</li> </ul>
As imagens são projectadas verticalmente na televisão.	Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para "4:3".
As imagens são projectadas horizontalmente na televisão.	Ajuste o ecrã da televisão em conformidade.
A cor das imagens parece estranha.	<ul> <li>Se o vídeo tiver sido gravado com "x.v.Color" definida para"ON", defina a configuração x.v.Color da televisão para ligada.</li> <li>Ajuste o ecrã da televisão em conformidade.</li> </ul>
As imagens 3D não são exibidas em 3D. (para GZ-HM960)	Defina "SAÍDA HDMI" no menu "COMUM" para "ALGUNS TIPOS DE TV".
São visualizadas imagens duplas. (para GZ-HM960)	Podem ser visualizadas imagens duplas do alvo, dependendo da cena. Também se pode tornar difícil visualizar as imagens depois de ajustar manualmente o paralaxe ou de alterar a qualidade de vídeo na televisão. Nesse caso, recomenda-se a reprodução do vídeo no modo 2D.  (Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da televisão.)
As funções HDMI- CEC não funcionam correctamente e a televisão não funciona em conjunto com este aparelho.	As televisões podem ter um funcionamento diferente em função das especificações, mesmo se forem compatíveis com HDMI-CEC. Por esta razão, não é possível garantir a operação das funções HDMI-CEC em combinação com todas as televisões. Nestes casos, defina "CONTROLO HDMI" para"OFF".
O idioma no ecrã mudou.	Pode acontecer se usar um mini-cabo HDMI para ligar este aparelho a uma televisão com um idioma diferente configurado.

## AVISO:-

Não retire nenhum suporte de gravação nem realize nenhuma outra operação (como por exemplo desligar a alimentação) quando estiver a aceder a ficheiros. Certifique-se também de que usa o adaptador de CA fornecido, visto que os dados do suporte de gravação podem ficar corrompidos se a bateria se acabar durante a operação. Se os dados do suporte de gravação ficarem corrompidos, deve formatar o suporte de gravação para poder voltar a usá-lo.

## NOTA:

- Pode sentir fadiga ou desconforto se visualizar imagens 3D durante um longo período de tempo. Quando visualizar imagens 3D neste aparelho, será exibida uma mensagem a cada 30 minutos. Para desligar a exibição da mensagem, defina "EXIBIÇÃO DE AVISO 3D" para "OFF". (para GZ-HM960)
- Se as imagens esquerda e direita de um objecto próximo da câmara não parecerem estar alinhadas, ou se o efeito 3D de um objecto distante for

fraco, pode alterar a forma como são visualizadas pelo olhar ajustando o paralaxe. (para GZ-HM960)